

Quick Installation Guide

IP Camera

60fps Full HD IR Bullet IP Camera





English

VERIFY THE CONTENTS INSIDE THE PACKAGE BOX

The package should contain the items plus ICA-3260. If any item is missing or damaged, please contact the seller immediately.

Quick Installation Guide
CD-ROM
Power Adapter
Camera Stand
Step 1: Connecting Network and AC Adapter Power



Note : ICA-3260 also supports IEEE 802.3af. Be reminded to power either from AC adapter or PoE switch.

Step 2 : Utility installs and runs to locate the IP camera (optional)

- Please insert the CD-ROM supplied in the product package, and the CD will automatically run the installation; if not, please click the Utility hyperlink to install.
- ◆ The IP Wizard II Utility description.
- After the camera utility is launched, all cameras found in your local area network will be displayed.
- The existing IP cameras in the local network
- Search the IP camera in the network
- To view the IP camera's pictures that you selected
- To modify the IP parameters of the selected IP camera
- Shows the selected IP camera images

Step 3 : Displaying the web page for further configuration

- Select the IP camera you want to configure and click the browser icon.
- You will connect to IP camera via web browser automatically; The IP camera will prompt for logon username / password. Please enter admin / admin as the default user name and password.



Further Configuration

For detailed configuration, please check user's manual on the bundled CD.

If you have any other question, please contact the dealer where you purchased this product or you can contact PLANET directly at the following email address: support_ica@planet.com.tw



Italian

VERIFICARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il contenuto della confezione per ICA-3260 dovrebbe contenere I seguenti componenti. Se mancano o sono danneggiati contattare il rivedintore.



User PC (192.168.0.X)



Note : La ICA-3260 supporta lo standard PoE IEEE 802.3af, per cui alimentare con uno switch PoE o con l'alimentatore fornito di serie.

Passo 2 : (Opzionale) Programma per la ricerca della IP camera

- Inserire il CD-ROM contenuto nella confezione nel lettore, ed automaticamente partirà il programma di installazione, se non si avvia utilizzare la Utility hyperlink.
- Descrizione dell'utility IP Wizard II.
- Dopo l'avvio del programma, tutte le telecamere presenti nella rete saranno visualizzate nella lista.
- Lista delle IP Cameras presenti nella rete
- Il tasto Search ricerca le IP camera nella rete
- Visualizza le immagini della IP Camera selezionata
- Modifica I parametri della IP Camera selezionata
- Riquadro di visualizzazione della IP Camera selezionata

Passo 3 : Utilizzare la pagina web per ulteriori configurazioni

- ◆ Doppio click sulla IP Camera da configurare.
- Verrà visualizzata la pagina di configurazione della IP Camera nel browser; Viene richiesto il login alla IP Camera digitare username e password (admin / admin come valore impostato di fabbrica).



Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sulla configurazione, fare riferimento al manuale presente sul CD fornito nella confezione.

Se I dubbi persistono si prega di contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto oppure in alternativa è possibile contattare direttamente la PLANET al seguente indirizzo di posta elettronica: support_ica@planet.com.tw



German

INHALTE DES LIEFERKARTONS PRÜFEN

Der Karton sollte die folgenden Artikel enthalten plus ICA-3260. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Schnellinstallationsanleitung
CD-ROM
Netzteil
Kameraständer

Schritt 1 : Nwerkverbindung herstellen und Netzteil anschließen



Hinweis : Die ICA-3260 unterstützt auch IEEE 802.3af; achten Sie darauf, das Gerät entweder per Netzteil oder per PoE-Switch mit Strom zu versorgen.

Schritt 2 : Dienstprogramm installieren und zur Lokalisierung der IP-Kamera ausführen (optional)

- Bitte legen Sie die beim Produkt mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk, die Installation wird automatisch ausgeführt; falls nicht, klicken Sie zum Installieren bitte auf das Dienstprogramm.
- Beschreibung des Dienstprogramms IP Wizard II.
- Nachdem das Kameradienstprogramm gestartet ist, werden alle in Ihrem lokalen Netzwerk gefundenen Kameras angezeigt.
- Aktuelle IP-Kameras im lokalen Netzwerk
- Suche nach IP-Kameras im Netzwerk
- Zum Betrachten der Bilder der von Ihnen ausgewählten IP-Kamera
- Zum Modifizieren der IP-Parameter der ausgewählten IP-Kamera
- Zeigt die Bilder der ausgewählten IP-Kamera



Schritt 3 : Webseite zur weiteren Konfiguration aufrufen

- Wählen Sie die IP-Kamera, die Sie konfigurieren möchten, klicken Sie auf das Browser-Symbol.
- Die Verbindung zur IP-Kamera wird automatisch per Webbrowser hergestellt; die IP-Kamera fordert Sie zur Anmeldung per Benutzername / Kennwort auf; bitte geben Sie den Standardbenutzernamen und das Standardkennwort admin / admin ein.

1		
The server 192.1 password.	68.0.20 at IPCam requires	a username and
User name:		
Password:	••••	

Weitere Konfiguration

Detaillierte Hinweise zur Konfiguration entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, oder unter folgender eMail-Adresse direkt an PLANET: support_ica@planet.com.tw

Portuguese



Nota : ICA-3260 também suporta IEEE 802.3af, lembre-se de ligar ou do adaptador AC ou da chave PoE.

Passo 2 : (Opcional) o utilitário é instalado e opera o utilitário para localizar a câmera por IP

 Por favor, insira o CD-ROM fornecido na embalagem do produto, e o CD irá operar automaticamente a instalação, caso contrário, clique no hiperlink Utility (Utilitário) para instalar.

•

ค

€

PLANET IP Wizard II Version 3.0.0.6043

IP Address 10.1.1.98

- A descrição do Utilitário IP Wizard II.
- Depois do utilitário da câmera ser iniciado, todas as câmeras encontradas em sua rede de área local serão exibidas.
- Câmeras por IP atualmente existentes na rede local
- Procurar a Câmera por IP na rede
- Para visualizar as imagens da Câmera por IP que você selecionou
- Para modificar os parâmetros de IP da Câmera por IP selecionad
- Exibe as imagens da Câmera por IP selecionada

Passo 3 : Abra a página da web para mais configurações

- Selecione a Câmera por IP que você deseja configurar e clique no ícone do navegador.
- Você se conectará à Câmera por IP pelo navegador de internet automaticamente; A Câmera por IP pedirá nome de usuário / senha para logon, informe admin / admin como nome de usuário e senha padrão.

		그는 것이 같아요. 그는 것이 같아. 이 같아요. 아이는 것이 같아요.
SEARCH O	Comero:	
	Model Name: ICA-420	DV Password:
	Network: Wired	
LAN	DHCP: ON	
WIRELESS (M	WiFi: Ethernet C	Only Off-Line
EXIT	Connection: Not Conne	cted
	Device ID (for DIPS): N/A	

Connect to 19:	2.168.0.20	?
The server 192.1 password. User name:	68.0.20 at IPCam requires	a usemame and
Password:	•••••	
	Remember my pas	sword Cancel

Interface : 10.1.1.206

04L

Mais Configurações

Para detalhes de configuração, veja o manual do usuário no CD integrado.

Caso você tenha outras dpuvidas, por favor, entre em contato com o revendedor onde você adquiriu este produto ou entre em contato diretamente com a PLANET no seguinte endereço de email: support_ ica@planet.com.tw

French



Remarque : L'ICA-3260 prend également en charge l'IEEE 802.3af, rappelez-vous d'allumer soit l'adaptateur secteur soit le switch PoE.

Étape 2 : (Facultatif) l'utilitaire s'installer et s'exécute pour localiser la caméra IP

- Veuillez insérer le CD-ROM fourni dans l'emballage du produit ; ce CD lance automatiquement l'installation, si ce n'est pas le cas, veuillez cliquer sur le lien hypertexte Utilitaire pour l'installer.
- Description de l'Utilitaire IP Wizard II.
- Une fois l'utilitaire de la caméra lancé, toutes les caméras se trouvant s ur votre réseau local sont affichées.
- Caméras IP existantes actuelles sur le réseau local
- Rechercher la caméra IP sur le réseau
- Pour afficher les images de la caméra IP que vous avez sélectionné
- Pour modifier les paramètres IP de la caméra IP sélectionnée
- Affiche les images de la caméra IP sélectionnée



Étape 3 : Affichez la page web pour la configuration avancée

- Sélectionnez la caméra IP que vous souhaitez configurer et cliquez sur l'icône du navigateur.
- Vous allez vous connecter à la caméra IP via un navigateur Web automatiquement ; La caméra IP va vous demandera l'identifiant d'ouverture de session / le mot de passe, veuillez saisir admin / admin comme identifiant et mot de passe par défaut.

TR.		
The server 192.1 password. User name:	168.0.20 at IPCam requires	a username and
Password:		

Configuration avancée

Pour les détails de la configuration, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur le CD fourni. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le revendeur où vous avez acheté ce produit ou contacter PLANET directement à l'adresse courriel suivante : support_ica@planet.com.tw

Spanish



Nota : La cámara ICA-3260 también es compatible con IEEE 802.3af, por lo tanto, puede realizar la alimentación a través del adaptador de CA o switch PoE.

Paso 2 : la utilidad instala y ejecuta la aplicación para buscar la cámara IP (opcional)

- Inserte el CD-ROM proporcionado en el embalaje del producto y éste ejecutará automáticamente la instalación. De lo contrario, haga clic en el hipervínculo "Utility" para realizar la instalación.
- Descripción de la utilidad "IP Wizard II".
- Después de que se ejecute la utilidad de la cámara, se mostrarán todas las cámaras encontradas en la red de área local.
- Cámaras IP existentes en la red loca
- Búsqueda de cámaras IP en la red
- Visualización de las imágenes de la cámara IP seleccionada
- Modificación de los parámetros de dirección IP de la cámara IP seleccionada
- Visualización de las imágenes de la cámara IP seleccionada

Paso 3 : ingreso en la página Web para ajustes adicionales

- Seleccione la cámara IP que desea configurar y haga clic en el icono de navegador.
- Se conectará automáticamente a la cámara IP a través del navegador Web. La cámara IP le solicitará el nombre de usuario/contraseña de inicio de sesión. Ingrese admin / admin como el nombre de usuario y contraseña predeterminados.

20		11
The server 192.1	168.0.20 at IPCam requires a u	isemane an
passinging.		
User name:	🖸 admin	
User name:	🖸 admin	
User name: Password:	admin admin Remember my passwo	rd

Configuración adicional

Para obtener información sobre la configuración detallada, consulte el manual de usuario incluido en el CD. Si posee alguna otra duda, póngase en contacto con el vendedor en donde adquirió el producto o póngase en contacto directamente con PLANET a través de la siguiente dirección de correo electrónico: support_ica@planet.com.tw



Polish

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Opakowanie powinno zawierać wymienione pozycie plus ICA-3260. Jeśli brakuje któregoś z elementów natvchmiast skontaktuj sie ze sprzedawca. Przewodnik szybkiej instalacji • CD-ROM Zasilacz Stojak kamery Krok 1 : Podłaczanie sieci i zasilacza 00 Ethernet Switch User PC (192.168.0.X)

Uwaga : ICA-3260 obsługuje również IEEE 802.3af; pamietać o podłaczeniu zasilania z zasilacza lub przełącznika zasilania przez sieć (PoE).

Krok 2 : (Opcjonalny) Instalacja i uruchomienie narzędzia do lokalizacji adresu IP kamery

- ◆ Włożyć do czytnika płyte CD-ROM znajdującą sie w opakowaniu produktu i instalacja rozpocznie się automatycznie; jeżeli nie kliknąć hiperłącze Utility (Narzędzie) w celu uruchomienia instalacji.
- Opis narzedzia IP Wizard II.
- Po uruchomieniu narzędzia kamery wyświetlone zostaną wszystkie kamery znalezione w sieci lokalnei.
- Aktualnie istniejące kamery IP w sieci lokalnej
- Ø Służy do wyszukiwania kamer IP w sieci
- Skliknij, aby zobaczyć obraz z wybranej kamery ĪΡ
- Służy do modyfikacji parametrów IP wybranej kamerv IP
- Widok obrazu z wybranej kamery IP

Krok 3 : Uruchomienie przeglądarki sieciowej w celu dalszej konfiguracji

- Wybierz kamerę IP, którą chcesz skonfigurować i kliknij ikonę przeglądarki.
- Za pośrednictwem przegladarki internetowej zostaniesz automatycznie połączony z kamerą IP. Kamera IP poprosi o podanie nazwy użytkownika / hasła; wpisz admin / admin jako domyślne nazwę użytkownika i hasło.

	The second second second	
4		
The server 192.1	168.0.20 at IPCam requires a	username and
password.		
User name:	🖸 admin	~
Dassword: User name: Password:	2 admin	~
password. User name: Password:	admin admin Remember my passw	erd (

Dalsza konfiguracja

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, patrz instrukcja obsługi umieszczona na dołączonej płycie CD.

Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się ze sprzedawcą u którego dokonałeś zakupu produktu lub możesz skontaktować sie bezpośrednio z firma PLANET na nastepujacy adres email: support ica@planet. com.tw



ICA-3260

Russian

ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ В упаковке должны содержаться компоненты и ICA-3260. В случае отсутствия или повреждения любого из компонентов немедленно обратитесь к продавцу.

• Краткое руководство по установке • CD-ROM • Сетевой адаптер • Штатив камеры

Шаг 1 : Подключение с и сетевого адаптера



Примечание : ICA-3260 также поддерживает стандарт IEEE 802.3af. Не забудьте подключить питание от сетевого адаптера или переключателя питания по Ethernet.

Шаг 2 : (Дополнительно) установка и запуск утилиты для поиска IP камеры

- Вставьте компакт-диск, который поставляется в комплекте с устройством, для начала автоматической установки с диска. В противном случае нажмите для установки на гиперссылку "Утилита".
- Описание утилиты Mactep IP Wizard II.
- После загрузки утилиты для камеры отображаются все камеры, найденные в вашей локальной сети.
- Существующие в настоящее время IP камеры в локальной сети
- Опоиск IP камеры в локальной сети
- Для просмотра фотографий выбранных IP камер
- Для изменения IP параметров выбранных IP камер
- Служит для просмотра изображений с выбранных IP камер

PLANET IP Wizard II Version 3.0.0.6043 Interface : 10.1.1.206 evice Title 0 SEARCH Q Camera: ค VIEW 0 € 0 LAN -h WIRELESS Off-Line A EXIT Not Connected

Шаг 3 : Загрузка веб-страницы для последующей конфигурации

- Выберите IP камеру для изменения конфигурации и нажмите на значок веб-обозревателя.
- Выполняется автоматическое подключение к IP камере через веб-обозреватель; IP камера запрашивает имя пользователя/ пароль для входа в систему, введите admin / admin в качестве имени пользователя и пароля по умолчанию.

sonnect to 17	2.168.0.20	2
7		1
The server 192. password. User name:	68.0.20 at IPCam requires a	username and

Дополнительная конфигурация

Подробнее о конфигурации см. в руководстве пользователя на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

По любым вопросам обращайтесь к торговому представителю, у которого было приобретено данное устройство, либо непосредственно в компанию PLANET. Адрес электронной почты для связи: support_ica@planet.com.tw



www.PLANET.com.tw





2341-AB5960-000